

操作チェーンの交換方法（ダブルタイプ）

ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン ダブルタイプ

必要工具：プラスドライバー、マイナスドライバー

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

あらかじめ交換用の操作チェーンをご用意ください。操作チェーンは環状にしたものをご注文ください。ご注文時には製品名、色、長さ、本数をご連絡ください。

製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。
（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください。）

▶ 操作チェーンの交換方法（ダブルタイプ）

- 1** 製品の操作チェーン側の側面にあるビス4個をはずしてください。



- 2** ビスを取り外した側面のカバーを矢印の方向に取り外してください。このときスプリングモーターの初期巻きが解除された場合は組立後に操作側と反対側からスプリングモーターの初期巻きを行ってください。



- 3** 取外したカバーの裏側にあるビスをすべて外してください。



- 4** カバーの蓋を取り外してください。



- 5** 3つの歯車の内、操作チェーン側にある2つの歯車を外して、チェーンを新しいものに取り替えてください。



- 6** 逆の順序で組み立ててください。